

THERMOPLASTIC RUBBER WEATHERSEAL

Self Stick Tape

Preparation:

Install when temperature is between 40° and 90° F (5° - 32°C).
For best results the surface should be clean, dry and grease-free.

Installation:

1. Separate the two strips.
2. Unwind a length of tape.
3. Starting at one edge or corner, remove backing paper and press the adhesive side of tape firmly into place.
4. Continue to apply, cutting off at required lengths with scissors or razor blade.

Windows:

1. Apply to top of upper window.
2. Apply to bottom of lower window.
3. Apply across lock rail.
4. For extra weathersealing, apply along sides of frame.

Doors:

1. Apply to doorstop molding across top and down latch side.
2. On hinge side, apply to door frame next to molding.

BURLETE DE GOMA TERMOPLÁSTICA

Cinta Autoadhesiva

Preparación:

Instálese cuando la temperatura esté entre 40° and 90° F (5° - 32°C).
Para mejores resultados la superficie debe ser limpia, seca y libre de grasa.

Instalación:

1. Separe las dos tiras.
2. Desenvuelva una tira de cinta.
3. Empezando en una orilla o esquina, quite el papel de reverso y presione la tira firmemente en su lugar.
4. Continúe, cortando las tiras del largo deseado con unas tijeras o una navaja de rasurar.

Ventanas:

1. Aplique a la parte de arriba de la ventana superior.
2. Aplique a la parte de abajo de la ventana inferior.
3. Aplique a la riel de la ventana superior.
4. También puede aplicar a los lados del marco.

Puertas:


1. Aplique a la moldura superior y el lado de herraje.
2. En el lado de los goznes, póngalo en el marco de la puerta cerca de la moldura.



Thermwell Products Co., Inc.

Mahwah, NJ 07430 Sparks, NV 89431

Tools Needed
Se Requiere Herramienta



WHITE / BLANCO
EV20W

Made In Italy/ Hecho en Italia