



## **Installation:**

- 1. Measure door width.**
- 2. If needed, shorten.**
- 3. Place the product so the sweep flexes against the threshold.**
- 4. Mark hole locations, then drill and screw into place.**

## **Instalación:**

- 1. Mida el ancho de la puerta.**
- 2. Corte si es necesario.**
- 3. Coloque el producto de manera que el burlete flexione contra el umbral.**
- 4. Marque los agujeros, taladre y atornille en su lugar.**

**A79W  
White**

**Thermwell Products Co., Inc.**  
Mahwah NJ 07430 Sparks NV 89431