

**Preparation:**

Install when the temperature is between 40° and 90°F (5-32°C). For best results, the surface should be clean, dry and grease-free.

**Installation:**

1. Unwind 12 " to 18" of tape.
2. Starting at one edge or corner, press the adhesive side of tape firmly in place (leave backing paper on to prevent stretching).
3. Continue to apply, cutting off at required lengths with scissors or razor blade.
4. Remove the backing paper.

**Windows:**

1. Apply to top of upper window.
2. Apply to bottom of lower window.
3. Apply across lock rail.
4. For extra weathersealing, apply along sides of frame.

**Doors:**

1. Apply to door stop moulding across the top and down the latch side.
2. On hinge side, apply to the door frame next to the moulding.

**Preparación:**

Instálase cuando la temperatura esté entre 40° y 90°F (5-32° C). Para mejores resultados, la superficie debe ser limpia, seca y libre de grasa.

**Instalación:**

1. Desenvuelva una tira de cinta de 12" a 18".
2. Empezando en una orilla or esquina, presione la tira firmemente en su lugar. (Deje el papel de reversa para prevenir alargando.)
3. Continúe, cortando las tiras del largo deseado con unas tijeras o una navaja de rasurar.
4. Quite el papel de reverso.

**Ventanas:**

1. Aplique a la parte de arriba de la ventana superior.
2. Aplique a la parte de abajo de la ventana inferior.
3. Aplique a la riel de la ventana superior.
4. También puede aplicar a los lados del marco.

**Puertas:**

1. Aplique a la moldura superior y el lado del herraje.
2. En el lado de los goznes, póngalo en el marco de la puerta cerca de la moldura.

