

Preparation:

Install on metal, painted wood or vinyl. Be sure surface is clean, dry and grease-free.

Installation:

1. Apply double-face tape around outer edge of frame and on bottom of protruding sills.
 2. Press firmly... Wait 15 minutes to make sure tape adheres securely.
 3. Remove backing paper from tape across top of frame.
 4. Unfold film and allow at least 1 inch overhang on all sides.
 5. Hold plastic sheet at both upper corners and apply it to the tape.
 6. Repeat the process for the sides.
 7. To avoid excess wrinkles, smooth out the surface.
 8. Remove the backing paper from tape at bottom of frame and apply film.
 9. Starting at a corner, move a hair dryer (at its highest setting) slowly across the film until all the wrinkles have disappeared.
- NOTE:** *Don't touch the plastic with the hot dryer.*
10. Trim excess film with scissors or razor blade.

Preparación:

Instálela sobre marcos de metal, madera pintada ó con revestimiento de vinilo. Asegúrese que la superficie esté limpia, seca y libre de grasa.

Instalación:

1. Aplique la cinta de doble cara alrededor de la orilla exterior del marco y sobre la parte inferior de la repisa.
 2. Presiónela firmemente... Espere 15 minutos para asegurarse que la cinta se adhiera firmemente.
 3. Desprenda el papel del reverso de la cinta que atraviesa la parte superior.
 4. Despliegue la película; deje margen de por lo menos 1 pulgada por todos lados.
 5. Sostenga la hoja de plástico de las dos esquinas superiores y aplíquela a la cinta.
 6. Repita el mismo proceso para los lados.
 7. Para evitar las arrugas, alise la superficie.
 8. Desprenda el papel del reverso de la cinta a la parte inferior del marco y aplique la hoja de plástico.
 9. Empezando en una esquina, mueva una secadora de cabello (a su capacidad más alta) lentamente a través de la película hasta que todas las arrugas hayan desaparecido.
- NOTA:** *No toque el plástico con la secadora caliente.*
10. Recorte el plástico en exceso con tijeras o navaja.